

AUTOMATE G

제품구성



차량용
시거잭

USB 연결선



본체 (블랙 or 화이트)

품질보증서

제품명	AUTOMATE G
모델명	AS1250G
구입일	20 년 월 일
고객성명	
전화	
고객주소	
보증기간	구입일로부터 1년
Serial NO	

품질 보증 및 안내

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
- 제품 고장 발생시 당사 고객센터 02-556-9600으로 문의해주시시오.
- 보증기간 내 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장 발생시 구입후 1년간 무상수리를 받을 수 있습니다.
- 당사에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다

(주)누리 서울시 강동구 고덕로 62길 55 주양쇼핑 8003호
TEL. 02-556-9600 FAX.02-6969-5051

<http://www.alpinekorea.com>

AUTOMATE G

명품 차량용 공기청정기

오토메이트G 사용설명서 및 품질보증서



다목적 차량용 공기청정기

“집 안에서도 차 안에서도
숲속의 맑은 공기와 함께 하세요.”



제품명	알파인 오토메이트G
모델명	AS1250G
정화원리	음이온, 플라즈마 정화방식
크기	높이 13 cm x 지름 7cm / 무게 130g
전원	Input 12V / Output 5V / DC Type
소비전력	0.6W
사용장소	차량 및 5평 이내의 실내공간 (단 공기오염도에 따라 변동사항 있음)
제조사	(주)누리
제조국	대한민국

(주의: 구성품인 시거잭은 일반 승용차 및 승합차에서
사용 가능한 Input 12V / Output 5V입니다.)

각 부분의 명칭

백금(Platinum)침



24K금(Gold) 도금 스테인레스강



약 중 강
LED 조작부

USB 케이블 연결단자

사용방법

1. 차량에서 사용할 경우 구성품인 USB케이블을 차량용 시거잭에 연결한 후 시거잭 전원에 꽂아 사용합니다.
(주의: 구성품인 시거잭은 일반 승용차 및 승합차에서 사용 가능한 Input12V/Output5V입니다.)
2. 실내에서 사용할 경우 USB 연결 단자에 연결하거나 별매품인 가정용 어댑터를 연결하여 사용합니다.
3. LED 표시등이 켜지면서 작동이 시작됩니다.
4. LED를 직접 터치하여 사용환경에 맞게 약/중/강 으로 세기를 설정할 수 있습니다.
5. 사용하지 않을 때는 전원을 분리해 주시기 바랍니다.

제품특징

간편한 사용

- 자동차 시거잭에 꽂기만 하면 차안의 공기를 항상 맑고 신선하게 유지할 수 있습니다.
- 공기청정기에서 흔히 발생하던 정전기 쇼크가 없습니다.
- USB케이블을 전자기기, 어댑터, 보조배터리 등에 연결하면 가정용 또는 휴대용으로도 사용이 가능합니다.

탁월한 공기정화효과

- 오토메이트G는 이중자연정화 방식으로 미세먼지 정화는 물론 바이러스, 곰팡이균, 화학가스 등을 효과적으로 제거해 줍니다.
- 자동차의 배기구로 들어오는 도로 오염물질(미세먼지, 박테리아, 알레르기, 담배연기, 스모그, 꽃가루 등)과 인체에 유해한 기타 오염 물질들을 제거해 줍니다.
- 차량 내부는 물론 방한칸용, 휴대용으로도 사용 가능하여 언제 어디서나 자연의 상태로 쾌적하고 신선한 공기를 유지시켜 줍니다.

뛰어난 경제성

- 24K 금도금과 백금침 등 고급 소재를 사용하여 쉽게 부식되지 않아 오랜기간 사용할 수 있습니다.
- 무필터 음이온 방식으로 필터 교체 등 별도의 유지비가 발생하지 않으며 극저소음을 구현하여 사용의 편리성까지 더했습니다.

각 모드별 사용환경

- 약모드 ●: 순수 탄소브리쉬 방식으로 200만개 이상의 순수 음이온을 생성하여 24시간 실내 공기를 쾌적하게 유지시켜 줍니다.
- 중모드 ●: 백금침을 이용한 자연의 천둥번개 원리로 플라즈마 음이온을 생성하여 바이러스, 세균, 곰팡이 등 유해물질을 효과적으로 제거해 줍니다.
- 강모드 ●: 강력한 이중정화 방식으로 담배냄새와 같은 공기오염이 심한 공간의 악취제거와 살균 소독을 한번에 해결해 줍니다.

청소방법



- 제품 청소에 가장 중요한 송풍구 안의 백금침 등에 묻어있는 먼지를 에어스프레이로 제거하시면 됩니다.



- 제품의 내구성을 위해 면봉에 알콜을 묻혀서 내부를 잘 닦으시면 더 좋습니다. 이때 주의하셔야 할 점은 백금침을 세게 닦으면 부러지기 쉬우니 조심히 닦아주셔야 합니다. 마무리로 제품의 표면을 헝겊에 알콜을 묻혀서 닦아주시면 됩니다.